

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sitz- und Rückenkissens, mit dem Sie ganz bequem Rücken, Beine und Gesäß wärmen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Sitz- und Rückenkissen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sitz- und Rückenkissen
- Anschlusskabel mit Steuerung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220 bis 240 V
Leistung	45 W
Heizstufen	2
Material	Polar-Fleece, PVC
Abmessungen	30 x 40 cm
Gewicht	500 g
Überhitzungsschutz	vorhanden

Wichtige Hinweise vor der Inbetriebnahme

- In dem Handbuch sind wichtige Hinweise enthalten, bewahren Sie daher diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf
- Nehmen Sie das Wärmekissen niemals in Betrieb, wenn es gefaltet oder zerknittert ist.
- Stecken Sie keine Nadeln oder Sicherheitsnadeln in das Wärmekissen.
- Das Wärmekissen darf nicht von hilflosen oder gegen Hitze empfindlichen Personen sowie Kindern verwendet werden.
- Verwenden Sie das Wärmekissen nicht auf verletzen oder entzündeten Körperpartien. Holen Sie gegebenenfalls den Rat eines Arztes ein.
- Das Wärmekissen darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.

Pflegehinweise

- Nutzen Sie das Wärmekissen niemals, wenn es feucht ist.
- Das Wärmekissen darf nicht maschinell gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
- Der Textilbezug des Wärmekissens kann bei 30°C in Handwäsche gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steuerung des Wärmekissens keinesfalls mit Wasser in Berührung kommt.

Verwendung

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem Anschluss des Wärmekissens.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit einer Steckdose.
3. Setzen oder legen Sie sich bequem auf das Wärmekissen.
4. Schalten Sie das Wärmekissen über die Steuerung ein und wählen Sie eine der 3 Wärmestufen aus.
5. Schalten Sie das Wärmekissen nach der Verwendung über die Steuerung aus (Position 0).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie die elektrischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.

- Wenn Sie das Produkt nicht benötigen, dann lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Bevor Sie das Gerät einlagern, stellen Sie sicher, dass es abgekühlt ist, bevor Sie es falten.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät scharf geknickt wird, indem Sie keine Gegenstände bei der Lagerung darauf abstellen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig, ob Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vorhanden sind. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, oder falls das Gerät unsachgemäß gebraucht wurde, muss es vor erneutem Gebrauch zum Händler zurückgegeben werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Stecken Sie keine Nadeln in das Wärmekissen.
- Nehmen Sie das Wärmekissen nicht in Betrieb, wenn es gefaltet ist oder sich in zusammengeschobenen Zustand befindet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7213 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG befindet.

Kurtasz A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10. 09. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7213 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.wilson-gabor.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin conçu pour réchauffer agréablement le dos, les jambes ou la zone d'assise.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coussin assise et dossier
- Câble d'alimentation avec boîtier de commande
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 à 240 V
Puissance	45 W
Niveaux de chauffe	2
Composition	Laine polaire, PVC
Dimensions	30 x 40 cm
Poids	500 g
Protection contre la surchauffe	Disponible

Consignes préalables à la première utilisation

- Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant le produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Ne mettez jamais en marche le coussin chauffant lorsqu'il est plié ou froissé.
- Ne plantez jamais d'aiguille ou d'épingle à nourrice dans le coussin chauffant.
- Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé par des personnes dépendantes ou sensibles à la chaleur comme les enfants.
- N'utilisez jamais le coussin chauffant sur des parties du corps blessées enflammées. Le cas échéant, demandez conseil à un médecin.
- Le coussin chauffant ne doit être réparé que par des spécialistes autorisés.

Consignes d'entretien

- N'utilisez jamais le coussin chauffant s'il est humide.
- Le coussin chauffant ne doit pas être lavé en machine, ni nettoyé à l'aide de produits chimiques.
- La housse en tissu du coussin chauffant peut être lavée à la main à 30°C.
- Veillez à ce que le boîtier de commande du coussin chauffant n'entre jamais en contact avec de l'eau.

Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation fourni à la prise de raccordement du coussin chauffant.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
3. Installez-vous confortablement sur le coussin chauffant, en position assise ou allongée.
4. Allumez le coussin chauffant à l'aide du boîtier de commande, et sélectionnez un des 3 niveaux de chaleur.
5. Avant de vous endormir, éteignez toujours le coussin chauffant à l'aide du boîtier de commande (position 0).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas les éléments électriques du produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les éléments électriques du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil, stockez-le dans un endroit sec.
- Avant de plier et de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il est bien refroidi.
- Afin d'éviter que l'appareil ne se plie, ne placez pas d'objets dessus lors du stockage.
- Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de détérioration. Si ces signes apparaissent ou si l'appareil a été mal utilisé, il doit être retourné au vendeur avant une nouvelle utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en milieu hospitalier.
- Ne plantez jamais d'aiguille dans le coussin chauffant.
- Ne mettez jamais en marche le coussin chauffant lorsqu'il est plié ou en position fermée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7213 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.09.2014